
接电调4
GND 5V VI
VI:视频输入
接摄像头
接电调2
VI G 5V
G 5V VI
BOOT
BOOT按键
升级和调参
蜂鸣器
IBUS
TF卡，黑匣子
TX1 GND
GND
RSSI
RX3
TX3
5V
GND
5V B+
3V 5V
接电调3
接图传
接电池
接收机
接电调1
视频信号输出
电源地
电源5V/BATT
TX3
VOUT:视频输出
信号输入
电源5V/3.3V
电源地
SBUS:接收机信号输入，支持SBUS:RX1
IBUS,DSM:RX6


RGB可编程灯2
RGB可编程灯1
GND 5V DIN DOUT
GND 5V DIN DOUT
GND 5V DIN DOUT
GND 5V DIN DOUT
RGB可编程灯3
RGB可编程灯4